

So aktualisieren Sie Ihr TPMS Gerät

Sie können Ihr TPMS Gerät jederzeit ohne Benutzerdaten und Kennwörter aktualisieren!

Dazu laden Sie sich bitte die Software „TPMS Desktop Europe“ herunter und installieren diese auf Ihrem PC.

Nachdem die Software auf Ihrem PC installiert ist, beginnen Sie immer mit Schritt 3 dieser Anleitung.

1.

Software „RDKS-Desktop“ herunterladen und installieren:

- Klicken Sie auf diesen Link: <https://tools.bartecautoid.com/TPMSDESKTOP/setup.exe>
- Klicken Sie auf Datei speichern.
- Führen Sie die Datei aus und installieren die Software.

2.

Software „RDKS-Desktop“ einrichten:

- Stellen Sie die Sprache auf Deutsch um: Klicken Sie dazu im Programm auf „Settings“ und wählen unter Sprache „Deutsch“ aus.
- Stellen Sie die Einheiten auf Deutsch um: Klicke auf „Einstellungen“, dann „Messeinheiten“. Stellen Sie alle drei Messeinheiten um.
- Starten Sie das Programm neu.

3.

TPMS Gerät aktualisieren

G500 / Tech 500

- Das Gerät zuerst noch **nicht** per USB verbinden
- Schalten Sie das TPMS Gerät ein
- Drücken Sie 2 Sekunden lang **zugleich** die **ENTER**-Taste & die **Power**-Taste
- Im Display erscheint "Insert USB-Lead....."
- Verbinden Sie jetzt das Gerät mit dem USB Kabel
- Starten Sie die Software "TPMS Desktop Europe"
- Klicken Sie auf „**Update**“
- Klicken Sie auf "**Recover Software**"
- Klicken Sie auf "**Update**"
- Warten, bis der Prozess abgeschlossen ist, dann USB Kabel trennen.

Expair / Tecma300 / Tech400

- Das Gerät zuerst noch **nicht** per USB verbinden
- Schalten Sie das TPMS Gerät ein
- Wählen Sie „**Mein Werkzeug**“
- Wählen Sie „**Werkzeug aktualisieren**“
- Verbinden Sie jetzt das Gerät mit dem USB Kabel
- Starten Sie die Software "TPMS Desktop Europe"
- Klicken Sie auf „**Update**“
- Klicken Sie auf "**Recover Software**"
- Klicken Sie auf "**Update**"
- Warten, bis der Prozess abgeschlossen ist, dann USB Kabel trennen.

Unsere Empfehlung: Damit Sie stets aktuelle Daten in Ihrem TPMS Gerät haben, führen Sie die Updates alle 4 Wochen aus.