

ATEQ TPMS Gerät aktualisieren

Ihr ATEQ TPMS-Gerät administrieren Sie mit der PC-Software WEBVT.
Wenn WEBVT noch nicht in Ihrem PC installiert ist, beginnen Sie mit **Schritt 1**, ansonsten mit **Schritt 2**.

Schritt 1: WEBVT installieren

Besuchen Sie unseren Shop unter <https://gematic-shop.de>, klicken Sie im Menü auf „Downloads“

Klicken Sie bei „PC-Software für TPMS-Geräte“ auf diese Kachel →



Laden Sie die Software runter und installieren diese auf Ihrem Rechner.

Schritt 2: TPMS-Gerät aktualisieren

1. Schalten Sie das TPMS-Gerät ein
2. Verbinden Sie das TPMS-Gerät per USB-Kabel mit dem PC
3. Starten Sie die PC-Software WEBVT
4. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Aktualisieren“
5. Das Gerät wird nun komplett aktualisiert. Es erscheint eine Meldung, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Danach können Sie das Gerät vom PC trennen.

Softwaresupport verlängern / Updatecode eingeben

Ist der Softwaresupport für Ihr TPMS-Gerät abgelaufen, benötigen Sie einen neuen kostenpflichtigen Updatecode. Diesen erhalten Sie von uns per E-Mail.

1. Schalten Sie das TPMS-Gerät ein
2. Verbinden Sie das TPMS-Gerät per USB-Kabel mit dem PC
3. Starten Sie die PC-Software WEBVT
4. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Lizenz erneuern“
5. Tragen Sie in das Feld den Updatecode ein, den Sie von uns erhalten haben.
6. Aktualisieren Sie das Gerät, wie in Schritt 2 beschrieben

Upgrade durchführen

Einige TPMS Geräte können kostenpflichtig upgegraded werden (z.B. Freischaltung weiterer Sensoren, etc). Dafür benötigen Sie eine Upgradecode, den Sie von uns per E-Mail erhalten.

1. Schalten Sie das TPMS-Gerät ein
2. Verbinden Sie das TPMS-Gerät per USB-Kabel mit dem PC
3. Starten Sie die PC-Software WEBVT
4. Klicken Sie in der Menüleiste auf „Erweiterung“
5. Tragen Sie in das Feld den Upgradecode ein, den Sie von uns erhalten haben.
6. Aktualisieren Sie das Gerät, wie in Schritt 2 beschrieben